

Bedienungsanleitung Telestart diginova 10 HD+ Euronics

Bitte führen Sie einen automatischen Suchlauf laut Bedienungsanleitung des Receivers durch. Eine Mitteilung, dass keine Sender gefunden werden können, ignorieren Sie bitte. unserOrtsnetz sendet auf anderen Frequenzen, die dieses Gerät nicht sofort erkennt.

Gehen Sie nun folgendermaßen vor:

Die Frequenzen der Sender finden Sie auf unserer Homepage:

- Für Sie vor Ort
- Bundesland
- Wohnort

Ermitteln Sie die Frequenz/Symbolrate des fehlenden Senders aus der Senderfrequenzliste von unserOrtsnetz.

Über die Fernbedienung des Receivers gehen Sie in:

- Menü
- Sender suchen
- Transponder
- Transponderfrequenz eingeben
- Polarisation h
- Symbolrate eingeben
- DVBS
- **Bei Suche nach HD Sendern muss die Polarisation V und DVBS 2 eingestellt werden.**
- Suche starten, gefunden!
Speichern

Nächste Sendersuche, wiederholen, starten

Sonst ist der Suchablauf identisch!

Sortieren sie die Sender nach ihren Wünschen, nach der Bedienungsanleitung ihres Receivers