



unserOrtsnetz

*eine clevere Verbindung*

## **Bedienungsanleitung SAT Receiver Skymaster XHD250**

Bitte starten Sie nach der Bedienungsanleitung des Receivers einen automatischen Sendersuchlauf. Es ist möglich, dass danach nicht alle Sender gefunden wurden. Diese müssen dann, nach dieser Anleitung, manuell eingestellt werden

Fehlende Sender stellen sie folgendermaßen ein:

- Menü
- Installation
- Transponderliste
- Sortierung aufsteigend

Ermitteln Sie die Frequenz des fehlenden Senders aus der Senderfrequenzliste von unserOrtsnetz. Suchen Sie, in der Transponderliste des Receivers, die Frequenz des fehlenden Senders.

Drücken Sie mit Hilfe Ihrer Fernbedienung:

- TP bearbeiten( Gelbe Taste) ein neues Fenster öffnet sich.

Bitte tragen sie dort die Frequenz, Symbolrate, Polarisierung des fehlenden Senders ein

- Speichern, blaue Taste,

Anschließend führen Sie auf diesem Transponderfeld einen Suchlauf durch,.

- Speichern- beenden.

Falls eine Frequenz nicht in der Transponderliste des Receivers zu finden ist, fügen sie diesen Transponder folgendermaßen hinzu.

- TP hinzufügen (grüne Taste) ein neues Fenster öffnet sich.

Bitte tragen Sie dort die Frequenz, Symbolrate, Polarisierung des fehlenden Senders ein.

- Speichern Blaue Taste

Anschließend führen Sie auf diesem neuen Transponderfeld einen Suchlauf durch.

- Speichern- beenden.

Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang bis sie alle Sender gefunden haben.

### **Die Frequenzen der Sender finden Sie auf unserer Homepage:**

- Für Sie vor Ort
- Bundesland
- Wohnort

Sortieren sie die Sender nach ihren Wünschen, nach der Bedienungsanleitung ihres Receivers